

TI-Terminal Firmware auslesen



Ingenico Orga 6141 / Neo

Drücken Sie die Taste **Menü** auf Ihrem TI-Terminal.

Tippen Sie auf die **3**, um den Menüpunkt **Service** zu öffnen.

Anschließend tippen Sie auf die **2** für den Menüpunkt **Status**.

Im Display steht nun die aktuell installierte Firmware-Version.

Mit der Taste Menü können Sie das Menü wieder verlassen.