

Firmware Update Ingenico

Voraussetzungen zur Durchführung des Updates

- Die **Administrator PIN** des Terminals muss bekannt sein.
- Ein leerer **USB-Stick** im **FAT32** Format mit **maximal 32GB** Speicher wird für das Update benötigt.

Durchführung der Firmware-Aktualisierung per USB-Stick

- Kopieren Sie die Dateien aus dem Ordner **Firmware 3.9.2** in das **Stammverzeichnis des USB-Sticks** und stecken Sie anschließend den USB-Stick in den **USB-A Port auf der Unterseite des Terminals**.
- Drücken Sie **Menü** und anschließend die Ziffern **2 [Admin PIN Eingabe] 8 5** für den Menüpunkt **Update starten**.
- Wählen Sie anschließend die **2** für den **Start des Updates via USB-Stick**. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.
- Bestätigen Sie nach der Überprüfung die Sicherheitsabfrage Sind Sie sicher? [OK/STOP] mit der **OK-Taste**.
- Nach erfolgreicher Datenübertragung **startet das Terminal neu** und führt den Update Vorgang selbstständig aus. Abschließend startet das Terminal nach der erfolgreichen Firmware-Aktualisierung erneut und befindet sich dann im betriebsbereiten Zustand.



ACHTUNG!

Unterbrechen Sie unter keinen Umständen während des Update-Vorgangs die Stromversorgung zum Gerät, da dies zur unvollständigen und fehlerhaften Installation der neuen Firmware führen kann und das Gerät hierdurch ggf. zerstört werden könnte!