Zebra DS457 (USB-COM)
(Version 29.03.2021)

Cable Connection Settings

USB

USB Device Type	*CDC^*

Modify Data - Advanced Data Formatting

*Prefix: START OF TEXT^*

*Suffix 1 CTRL C/END OF TEXT^*

*Suffix 2 Enter^*

*Scan Data Transmission Format <Prefix><Data><Suffix 1>^*

General Parameter Settings

Beeper

Beeper Volume	*Low^*